

# HINWEISE FÜR EIGENBAUSTÄNDE

Möchten Sie eine individuelle Messestandlösung durch einen eigenen Messebauer? Kein Problem – bestellen Sie einfach die Standausführung „leere Fläche | Eigenbau“!

## Dazu noch ein paar nützliche Hinweise:

Wenn Sie einen **Wasseranschluss** benötigen, bitten wir Sie, dies gleich in der Anmeldung zu vermerken – wir bemühen uns dann, Ihren Stand entsprechend zu platzieren.

Das Bestellformular der Installationsfirma finden Sie im Sommer 2012 unter [www.buchmesse.de/dienstleister](http://www.buchmesse.de/dienstleister). Die Firma berechnet Ihnen für den Wasseranschluss rund € 400,- zzgl. der Leihgebühr für sanitäre Einrichtungen.

**Auf der Suche nach einem geeigneten Messestandbauer?** Wir empfehlen Ihnen die Website des Verbandes für Ausstellungs- und Messebau: [www.famab.de](http://www.famab.de). Dort finden Sie eine Mitgliederliste der eingetragenen Messebauer.

## Technische Vorschriften

Lesen Sie bitte aufmerksam unsere Technischen Vorschriften, die auf [www.buchmesse.de/technische-vorschriften](http://www.buchmesse.de/technische-vorschriften) zum Download bereitstehen. Beachten Sie insbesondere die Hinweise bezüglich Materialbeschaffenheit, Deckenarten, Standmaße und Bauhöhen!

## Die folgenden Punkte sind dabei sehr wichtig:

### Standgenehmigung

Jeder Eigenbaustand ist genehmigungspflichtig. Die Genehmigung ist jedes Jahr neu formlos zu beantragen.

### Standmaße

Bei ausstellereigenen Ständen ist eine Maßtoleranz von 5 cm zu berücksichtigen, d. h. das in den Plänen des Veranstalters vorgegebene glatte Achsmaß ist bei Standplanung und -bau um 5 cm zu reduzieren. Bei Überschreitung einer Höhe von 2,5 m angrenzend zu Standnachbarn sind die Seiten- und Rückwände einheitlich weiß zu gestalten sowie der Standnachbar in Kenntnis zu setzen, um eine gegenseitige Abstimmung zu ermöglichen. Standhöhenüberschreitungen ab 4 m sind kostenpflichtig (siehe „Preisliste 2012“).

### Maximale Standhöhe

(inkl. Boden, Podeste, Dekor- und Werbeelemente):  
Halle 4.1, 4.2 und 6.1: max. 4 m  
Halle 3.0, 3.1, 4.0, 5.0, 5.1 und 8.0: max. 5 m

### Geschlossene Wände

Bei Ständen zwischen zwei Hallengängen und einer Standbreite von 4 m und mehr ist es im Interesse der vis-à-vis stehenden Verlage nicht gestattet, eine größtenteils geschlossene Wand zu bilden. Mindestens 50 % der auf einen Gang weisenden Wand sind deshalb offen zugänglich zu halten.

**Denken Sie auch an Ihre Standnummer!** Mit einem Eigenbaustand sind Sie dazu verpflichtet, Ihre Standnummer selbst gut sichtbar am Stand anzubringen.

## Längere Auf- und Abbauzeiten

Ab einer Standgröße von 40 qm können Sie gegen eine Gebühr von 750 Euro bereits ab dem Donnerstag der Vormessewoche auf das Gelände. Die tägliche Öffnungszeit für **vorzeitigen Aufbau** ist von 7.00 bis 21.00 Uhr. Bitte beantragen Sie dies rechtzeitig!

Für den **Abbau** sind die Messehallen die ganze Nacht von Sonntag auf Montag sowie am Montag bis 24.00 Uhr geöffnet. Bis dahin muss alles geräumt sein, es sei denn, Sie beantragen (ebenfalls gegen Gebühr) eine Verlängerung bis Dienstag.

Bitte senden Sie uns bis **spätestens 1. August 2012** folgende Unterlagen zur Genehmigung:

- 1. Standpläne**, wenn nötig Detailskizzen (Grundrisse, Schnitt und Ansichten), in denen Außen- und Höhenmaße eindeutig ersichtlich sind
- 2. Sondergenehmigungsanträge** für vorzeitigen Aufbau und verlängerten Abbau (gebührenpflichtig)

**Standpläne für Telefon- und Elektroanschlüsse** senden Sie bitte direkt an die jeweiligen Servicefirmen. Alle Informationen und Formulare erhalten Sie auch auf [www.buchmesse.de](http://www.buchmesse.de)